

Frugtkværn-instruks

Den motoriserede kværn "FruitShark" leveres i tre dele:

- En overdel, som fastgøres til underdelen med den store, sorte sikringsskrue.
- Underdelen med motor.
- Samlespand med låg.

De tre dele samles inden strømmen slutes til.

OBS at den sorte gummiliste på kanten af knivlejet slutter tæt, inden overdelen sættes på!

VIGTIGT:

Motoren tændes og skal op i omdrejninger, inden der kommes frugt i kværnen.

Starter motoren ikke, skal den store, sorte sikringsskrue strammes mere til.

Rengøring:

Strømmen skal afbrydes inden rengøring.

Overdelen tages af og rengøres for sig selv. Den kan nemt spules med haveslangen.

Underdelen rengøres forsigtigt, så der ikke kommer vand i motoren.

Selve knivdelen kan skrues af (den store fløj møtrik i midten af skiven), så der kan rengøres under den.